



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز پزشکی قائم (عج)
کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی

راهکارهای مربوط به روش های استریلیزاسیون و محلولهای ضد عفونی کننده

- قبل از پر کردن مجدد این محلولها، بطری های آنها که در اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرند باید به اندازه کافی استریل شوند. از ترکیبات آمونیوم ۲ ظرفیتی نباید برای اسکراب جراحی استفاده کرد.
- بسنه بندی های مخصوص حمل و نقل و جابجایی مواد مختلف باید قبل از ورود به اتاق عمل از بسته بندی و کارتن خارج شود.
- اگر عمل جراحی انجام نشود ولی پک ها باز شده باشند، باید آنها را مجدداً برای استریل شدن به CSR فرستاد.
- اگر از ساکشن استفاده نمی شود، آنرا خاموش کنید.
- وسایلی نظیر دستگاه ساکشن و ونتیلاتور باید برای پیشگیری از آلودگی به طور متناسب انتخاب شود
- ابزار و وسایل به کار رفته بایستی پس از شمارش کمتر مورد دستکاری قرار گرفته و برای ضد عفونی کردن به قسمت ویژه اتاق برای ضد عفونی فرستاده شود و سپس برای شستشو و استریل کردن آنها اقدام گردد. (تمام این وسایل بایستی بر اساس دستور العمل های منتشر شده استریل گردد).
- فقط در مواقعی که باید از وسایل و تجهیزات استفاده فوری شود از روش فلاش (اتوکلاو سریع) برای استریل نمودن استفاده کنید.